

4. GL工法

スマートフォームの接合テーブルをはがし、表面をきれいに清掃した後、パテ等でセパ穴を塞ぎ、発泡ウレタン断熱材用プライマーを塗布しGLボンド、石膏ボードを施工する。

